

ご自身で修理を行う場合

下記のハンダステーションの場合、大半はコテ部ヒーターの交換で修理可能です。

ヒーターの交換は5もしくは6か所のハンダ付けとなります。

又、コテ先押えスリーブ／コテケーブルが痛んでいる様であれば交換してください。

ステーション名	コテ部 品名	ヒーター 部品名	コテ先押えスリーブ	ケーブル
———	WP 65	HE WP65	BA WP65	CA WP/WSP80 プラグ付きケーブル
WT 1012G	WSP 80	HE WSP80	BA WSP80	CA WP/WSP80 プラグ付きケーブル
WD 1000G	WP 80	HE WP80	BA WP80	CA WP/WSP80 プラグ付きケーブル
WD 1000GPT	WP 120	HE WP120	BA WP120	CA WP/WSP80 プラグ付きケーブル
WD 1500G	WSP 150	HE WSP150	WSP150コテ先押えナット	CA WSP150 プラグ付きケーブル

WX 1012G	WXP 65	HE WXP65	BA WXP65	CA WXP65 プラグ付きケーブル
———	WXP 80	HE WXP80	BA WSP80	CA WXP80 プラグ付きケーブル
WX 1010G	WXP 120	HE WXP120	BA WXP120	CA WXP120 プラグ付きケーブル
WX 1200G	WXP 200	HE WXP 200	BA WXP200	CA WXP200 プラグ付きケーブル

吸取りゴテ	DSX 80	DSX80吸取りヘッド		DS80/DSX80 プラグ付コード
	DSX 120	DSX120吸取りヘッド		DS80/DSX80 プラグ付コード
	WXDP 120	WXDP 120 吸取りヘッド		DS80/DSX80 プラグ付コード

ホットピンセット	WTA50	HE WTA50		CA WP/WSP80 プラグ付きケーブル
----------	--------------	----------	--	-----------------------